



Негорючая строительная ткань

Рекомендации по установке материала “Ткань строительная “TEND KM-0”

1. Рекомендуется устанавливать полотна вертикально, раскатывая их сверху вниз. При установке горизонтально следует обеспечить нахлест верхнего полотна на нижнее.
2. Для крепления ткани применяются пластиковые или стальные анкера для крепления теплоизоляции. Тип и размер анкера определяются проектом.
3. Не рекомендуется допускать образование пузырей и складок на полотнах при монтаже ткани. Высокая прочность материала позволяет прикладывать высокое усилие при натяжении.
4. Нахлест одного полотна на другое должен быть не менее 100 мм.
5. Крепление ткани тарельчатым дюбелем производится руководствуясь проектным решением.
6. Ткань устанавливается произвольной стороной.
7. Торцы теплоизоляции вокруг оконных и дверных проёмов должны быть защищены тканью. Ткань на торцах теплоизоляционного слоя должна заходить под теплоизоляцию на длину не менее 150 мм.
8. Склейка полотен между собой и проклеивание прорезей под кронштейны подконструкции не требуется.